

## Centralenheten

### Tillkoppling

- ⇒ Se till att dörren är stängd.
- ⇒ Tryck [**kod**] + [**OK**], displayen visar " \* Slå På", tryck [**OK**].
- ⇒ Displayen visar "Utpassering och tid" som räknar ner mot 0 samtidigt som utpasseringsljudet låter.
- ⇒ Öppna dörren och gå ut.

### Hemmatillkoppling

Kan endast användas om anläggningen är programmerad för det.

- ⇒ Se till att dörren är stängd.
- ⇒ Tryck [**kod**] + [**OK**], tryck [**pil nedåt**] till displayen visar " \* Delvis På"
- ⇒ Tryck [**OK**] displayen visar "Larm På".

### Frånkoppling

- ⇒ Öppna dörren.
- ⇒ Displayen visar "inpassering och tid" som räknar ner mot 0 samtidigt som inpasseringsljudet låter.
- ⇒ Tryck [**kod**] + [**OK**], displayen visar "Larm Av".
- ⇒ Vid "Fel Kod" tryck [**cirkelpil**] och [**kod**] + [**OK**].



## Fjärrkontrollen

### Tillkoppling

- ⇒ Se till att dörren är stängd.
- ⇒ Kontrollera strömbrytaren på höger sida, den skall vara uppåt.
- ⇒ Tryck på den översta knappen (märkt "**PA**" eller **stängt hänglås**).
- ⇒ Displayen visar "Utpassering och tid" som räknar ner mot 0 samtidigt som utpasseringsljudet låter.
- ⇒ Öppna dörren och gå ut.

### Hemmatillkoppling

Kan endast användas om anläggningen är programmerad för det.

- ⇒ Se till att dörren är stängd.
- ⇒ Tryck på tredje knappen uppifrån (märkt "**Delvis På**" eller ett **hus**)

### Frånkoppling

- ⇒ Öppna dörren.
- ⇒ Displayen visar "inpassering och tid" som räknar ner mot 0 samtidigt som inpasseringsljudet låter.
- ⇒ Tryck på nedersta knappen (märkt "**AV**" eller **öppet hänglås**)
- ⇒ Displayen visar "Larm AV".



## Manöverpanelen

### Tillkoppling

- ⇒ Se till att dörren är stängd.
- ⇒ Tryck [**kod**] + [**PA**] (eller "**stängt hänglås**").
- ⇒ Röd diod blinkar vid överföring till centralenheten samtidigt som utpasseringsljudet låter.
- ⇒ Öppna dörren och gå ut.

### Hemmatillkoppling

Kan endast användas om anläggningen är programmerad för det.

- ⇒ Se till att dörren är stängd.
- ⇒ Tryck [**kod**] + [**Delvis PA**] (eller "**huset**").
- ⇒ Röd diod blinkar vid överföring till centralenheten.

### Frånkoppling

- ⇒ Öppna dörren.
- ⇒ Inpasseringsljudet låter.
- ⇒ Tryck [**kod**] + [**AV**] (eller "**öppet hänglås**").
- ⇒ Vid "Fel kod" tryck [**cirkelpil**] och [**kod**] + [**AV**] (eller "**öppet hänglås**").



## Vid utlöst larm

**Vid utlöst larm måste man alltid slå av larmet från centralenheten!**

- ⇒ Tryck [**kod**] + [**OK**], displayen visar "Larm AV".
- Vid "Fel kod", tryck [**cirkelpil**] och [**kod**] + [**OK**].
- ⇒ Displayen visar "tryck OK för larminfo", tryck [**OK**].
- ⇒ Displayen visar "Larm startat av 01 samt den enhet som löst larmet".
- ⇒ Tryck [**OK**] om det löst ut fler zoner visas nu 02), fortsatt med [**OK**] tills displayen visar "återställa larm (OK?)", tryck [**OK**], displayen visar "Larm av samt datum och tid".