



G4S Secure Solutions AB
Kundcenter
Box 106
961 22 Boden

Telefon: +46 (0)10 222 33 33
Fax: +46 (0)10 222 32 40
kundcenter@se.g4s.com
www.g4s.se

Instruktioner för batteribyte i trådlösa komponenter

Om en komponent har lågt batteri, byt batteri i alla komponenter, dock ej Centralenheten.
När ni sätter i batterierna se till att Plus och Minuspolerna kommer rätt.

Olika typer av batterier som man behöver vid byte i komponenter:

Magnetkontakt.	2 st. AAA 1,5V
Rörelsedetektor	2 st. AA 1,5V
Rökdetektor	4 st. AAA 1,5V
Fjärrkontroll	1 st. 23A 12V MN 21 / 23
Manöverpanel	3 st. AAA 1,5V

Börja här!

1. Ring Larmcentralen 0771-810 500 och lägg Larmet i arbete.
2. Gå in i programmeringsmenyn: Tryck fyrkant: (#) Ange användarkoden (er vanliga kod för till och frånkoppling av larmet) och tryck OK. Ange sedan huvudkoden och avsluta med OK. (Huvudkoden kan vara 1111 annars står det i handboken på sidan 23.)
3. När du är inne i Programmeringsmenyn, låt markören blinka till vänster om gångtest. **Tryck OK.**
4. Du har nu 5 minuter på dig att gå till komponenten och skruva ned den och byta batterier (Se nedan). Larmet skall stå i gångtestläge så att larmet ej börjar ljuda när ni monterar ner komponenterna. Om centralen hoppar tillbaka till "Larm Av", gör punkt 2 och 3 igen.)
5. När batterierna är bytta, montera tillbaka komponenten.
6. Tryck cirkelpil (knappen ovanför ok) tills det står "Larm Av".
7. Klart! Kontakta larmcentralen och informera om att batteribytet är klart.
8. Om detta ej fungera försök med följande:
9. Radera detektorn. Gå in i programmeringsmenyn enligt punkt 2 ovan. Pila dig ner i menyn till "Enheter +/-" och tryck OK. Pila dig ner till "Radera Enhet" och tryck OK. Pila dig ner till den enhet du vill radera och tryck OK.
10. Gå ur menyn genom att trycka på snurrpilen tills det står "Larm Av". Plocka ur batterierna, håll inne den blå testknappen på komponenten i 3 minuter. Sätt i batterierna igen (Är det en rörelsedetektor, låt den blinka i 20 sekunder). Gå nu in i programmeringsmenyn (punkt 2), pila dig ner till "Enheter +/-" och lägg till komponenten igen genom att välja "Lagra Enhet" och sedan trycka på den blå testknappen. **Glöm inte att notera vilken zontyp enheten har innan du raderar den. T.ex. Inbrott, Delvis mm. Se din handbok för mer information om zontyper.**

Hur monterar man ner detektorerna

Magnetkontakten har en skruv på kortsidan som skall skruvas bort innan batterierna kan bytas.

Rörelsedetektorn har en skruv undertill som måste skruvas bort innan batterierna kan bytas.

Rökdetektorn vrids "motsols" från sitt fäste och tas ner innan batterierna kan bytas.

Fjärrkontrollen har en lucka på baksidan som tas bort innan batterierna kan bytas.

Manöverpanelen har en skruv undertill som måste skruvas bort innan batterierna kan bytas.